


DocuPrint C2424

マニュアル正誤表

次のマニュアルに誤りがありました。ここに訂正し、お詫び申し上げます。

①『DocuPrint C2424 取扱説明書(詳細編)』

2005 年 7 月第 1 版発行(帳票 No.:ME3311J1-3)

該当番号	該当ページと行数	誤	正
①	P208		削除 詳細は 3 ページ目参照。
	P262 10 行目～10 行目の下の 1 番目の操作枠	①操作パネルの<▼>ボタンと< 排出/ セット> ボタンを同時に押します。 <u><一部操作パネルのステップが抜けている></u> ショウモウヒン メニュー カスタム モード	①操作パネルの<▼>ボタンと< 排出/ セット> ボタンを同時に押します。 <u><「ショウモウヒン メニュー カウンター リセット <▼>ボタンを押す」の操作></u> ショウモウヒン メニュー カスタム モード 詳細は 4 ページ目参照
	P262 10 行目の下の 2 番目の操作枠内	<u>カスタム モード</u> <u>トナー オフ/オン</u>	<u>カスタム モード</u> <u>オフ/オン</u> 詳細は 4 ページ目参照
	P262 10 行目の下の 3 番目の操作枠内	<u>カスタム モード</u> <u>トナー オフ/オン</u>	<u>カスタム モード</u> <u>オフ/オン</u> 詳細は 4 ページ目参照

	<p>P 296 15行目の表の1行目「ジョブオーナー名」の項目の内容</p>	<p>最大 200 ユーザーまでのオーナー名が印刷されます。ジョブオーナーの指定をしない場合、または 201 人め以降のユーザーの印刷ジョブの場合は、最後から 2 つめの「UnknownUser」欄に集計されます。レポート/ リストの出力は、最後の「Report/List」欄に集計されます。</p>	<p>最大 50 ユーザーまでのオーナー名が印刷されます。ジョブオーナーの指定をしない場合、または 51 人め以降のユーザーの印刷ジョブの場合は、最後から 2 つめの「UnknownUser」欄に集計されます。レポート/ リストの出力は、最後の「Report/List」欄に集計されます。</p>
--	---	--	--

2009年5月
富士ゼロックス株式会社

P208 の削除詳細内容

6.3 共通メニユー一覧



[次ページへ](#)

P262 の修正詳細内容

7.9 カスタムモードについて

トナーカートリッジ内のトナーがなくなると、以下のメッセージが表示されます。
新しいトナーカートリッジに交換してください。

「トナーカートリッジ ラ コウカン シテクダサイ」

やむをえず、トナーカートリッジを交換しないで、継続して使用しなければならない場合は、「カスタムモード」を選択することで、継続使用が可能となります。

※記

カスタムモードは品質保証外のモードであり、所定の機能、性能が保たれないことがあります。そのまま使い続けると、プリンターが故障する原因となることがあります。

操作手順

①操作パネルの<▼> ボタンとく排出 / セット> ボタンを同時に押します。

ショウモウヒン メニュー
カスタム モード

②<▶> ボタンを押す

カスタム モード
トナー 点灯/オフ

③<▶> ボタンを押して【オン】を選択

カスタム モード
トナー 点灯/点灯

④<排出 / セット> ボタンを押す

カスタム モード / セッティ
[セット]デ ヘンコウ シマス

⑤<排出 / セット> ボタンを押す

ヘンコウ シマシタ デンゲン
ヲ キリ/イリ シテクダサイ

⑥電源スイッチで電源を切り、10 秒ほどたってから、電源を入れる

プリントデキマス カスタムモード (起動後にカスタムモードに切り替わります。)

通常のモードに切り替える場合は、手順③で【オフ】を選択します。

この位置に下図を追加

ショウモウヒン メニュー
カウンター リセット
↓
<▼> ボタンを押す
↓
ショウモウヒン メニュー
カスタム モード

図ったときには

7

削除